



AUTOMATISCHER FALLHAKEN-SET
Best.-Nr. GA-ROPM



WANDLAUFROLLE Ø 100
Best.-Nr. PL-028



GUMMISCHUHE
Holmabmessung: 25 x 65
Best.-Nr. PL-042



GUMMISCHUHE
Holmabmessung: 25 x 80
Best.-Nr. PL-041



**GLEITSCHIENE-PAAR FÜR
GLASFASERKUNSTOFF-ALLZWECKLEITERN**
Holmabmessung: 25 x 65
Best.-Nr. PL-043
**GLEITSCHIENE-PAAR FÜR
GLASFASERKUNSTOFF-ALLZWECKLEITERN**
Holmabmessung: 25 x 90
Best.-Nr. PL-045



VERSTELLBARE TRAVERSE
Best.-Nr.:
BA-TEL65 (25x65)
BA-TEL80 (25x80)
BA-TEL90 (25x90)



STARRE STREBE FÜR ALLZWECKLEITER
(GRÖßENANGABE DER LEITER
ERFORDERLICH)
Best.-Nr.:
BA-P1195 (P350-P380-P420-P450)
BA-P840 (P290-P320)
BA-P600 (P210-P240-P260)

ALLZWECKLEITERN

PRO SERIE 300



TRAVERSE
Holmabmessung: 77 cm (200 = 2/3 - tlg.)
Best.-Nr. BA-F77

TRAVERSE
Holmabmessung: 93 cm (260-290 = 2/3 - tlg.)

Best.-Nr. BA-F93
TRAVERSE
Holmabmessung: 114 cm (350-380 = 2/3- tlg.)
Best.-Nr. BA-F114



TRAVERSENSCHUHE
Best.-Nr. PL-128



INNENSCHUHE
Holmabmessung: 25 x 65
Best.-Nr. PL-037/A



INNENSCHUHE
Holmabmessung: 25 x 90
Best.-Nr. PL-040/A



GUMMISCHUHE
Holmabmessung: 25 x 65
Best.-Nr. PL-042/A



STARKE INNENSCHUHE - 3 TLG.
Holmabmessung: 25 x 90
Best.-Nr. PL-324/A



GELENK - UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 RECHT
Best.-Nr. FU-050
GELENK - UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 LINKS
Best.-Nr. FU-051



GELENK ARM + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 RECHT
Best.-Nr. FU-052
GELENK ARM + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 LINKS
Best.-Nr. FU-053



GELENK ROLLENHALTERUNG - OBERTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 RECHT
Best.-Nr. FU-054
GELENK ROLLENHALTERUNG - OBERTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 LINKS
Best.-Nr. FU-055



GELENK + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 RECHT
Best.-Nr. FU-056
GELENK + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 LINKS
Best.-Nr. FU-057



GELENK ARM + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 RECHT
Best.-Nr. FU-062
GELENK ARM + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 LINKS
Best.-Nr. FU-063