



Schritt 1:

Höhenversteller in Pfeilrichtung in die oberste Sprosse einschieben. Das weiße Kunststoffloch muss genau unter dem Loch der Sprosse positioniert sein.

Schritt 2:

Abschlusskappe so aufsetzen, dass der Stift genau über dem Loch positioniert ist und diesen vorsichtig einschlagen.