

Zubehör Schachtleiter Edelstahl / Stahl




Abb. Bestell-Nr.
60018/62018/64018




Abb. Bestell-Nr.
60019/62019/64019




Abb. Bestell-Nr.
60021/62021/64021




Abb. Bestell-Nr.
60022/62022/64022



Abb. Bestell-Nr. 65184



Abb. Bestell-Nr.
62020/64020

06

Material Stahl verzinkt	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Wandhalter starr 150 mm	60018	10,00
Wandhalter Verstellbereich 150 - 300 mm	60019	27,00
Wandhalter Verstellbereich 165 - 215 mm	60021	19,00
Wandhalter Verstellbereich 200 - 250 mm	60022	19,00
Wandhalter Verstellbereich 280 - 330 mm	60023	21,00
Wandhalter Verstellbereich 360 - 410 mm	60024	27,00
Material Edelstahl V4A (1.4571)		
Wandhalter starr 150 mm	62018	14,00
Wandhalter Verstellbereich 150 - 300 mm	62019	44,00
Wandhalter Verstellbereich 165 - 215 mm	62021	38,00
Wandhalter Verstellbereich 200 - 250 mm	62022	41,00
Wandhalter Verstellbereich 280 - 330 mm	62023	49,00
Wandhalter Verstellbereich 360 - 410 mm	62024	56,00
Material Edelstahl V4A (1.4571)		
Fußplatte	65184	22,00
Leiterverbindungen zum Verlängern	62020	16,00

Zubehör Schachtleiter GFK

Material Edelstahl V4A (1.4571)	Bestell-Nr.	UVP ohne MwSt. Euro
Wandhalter starr 150 mm, für GFK-Leiter	64018	18,00
Wandhalter Verstellbereich 150 - 300 mm, für GFK-Leiter	64019	41,00
Wandhalter Verstellbereich 165 - 215 mm, für GFK-Leiter	64021	49,00
Wandhalter Verstellbereich 200 - 250 mm, für GFK-Leiter	64022	53,00
Wandhalter Verstellbereich 280 - 330 mm, für GFK-Leiter	64023	59,00
Wandhalter Verstellbereich 360 - 410 mm, für GFK-Leiter	64024	68,00
Fußplatte	65184	22,00
Leiterverbindungen zum Verlängern, für GFK-Leiter	64020	16,00

Hinweis:

Für Leitern mit 4 - 9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter.

Für Leitern mit 10 - 15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter.

Für Leitern mit 16 - 24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich 1 Satz = 2 Stück (1x rechts, 1x links).

Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen. Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.