




Mehrzweckleiter

Sicherheitshinweise


- Vor Gebrauch diese Anweisung sorgfältig lesen
- Anleitung bitte aufbewahren



EN131




Anlege-Leiter




Stehleiter



Bei Überstand



Arbeitsbühne



Arbeitsbühne
Treppe



Aufbewahrung

Sicherheitshinweise

- Leiter nur in oben angegebenen Positionen verwenden
- Stets Vorsicht und Aufmerksamkeit beim Aufbau und Benutzung der Leiter
- Immer beim Aufstellen und vor Besteigen Stabilität der Leiter und des Untergrunds prüfen
- Immer korrektes Einrasten der Scharniere in der jeweiligen Position überprüfen
- Plattform nur waagrecht einsetzen
- Anstellwinkel beachten (etwa 75.5 Grad)

Scharniere

Zum Entriegeln Stellung „O“ (Unlock) siehe Zeichnung

Die Scharniere rasten automatisch und hörbar ein, Stellung „L“ (Lock)

Vor Benutzung der Leiter korrektes Einrasten der Scharniere überprüfen


Jedes Paar Scharniere muss gleichzeitig einrasten

Auf keinen Fall während der Benutzung Scharniere verändern

Scharniere stets sauber halten, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.



L-LOCK (Gesperrt)
O-UNLOCK (Offen)





Auf festen Sitz beim
Sperren achten

Achtung

Öffnen der Leiter

Zum Öffnen des Scharniers Lock-Pin (schwarz) in die „O“ Position schieben.


Das Scharnier ist festgestellt wenn die „L“ Position erreicht ist.



WICHTIG: Die Stabilisatoren müssen vor der ersten Benutzung montiert werden

Aufbauanleitung

1. Platzieren der Stabilisatoren (Siehe Zeichnung)
2. Sichern der Stabilisatoren mit dem Montagematerial



Pflege & Wartung

1. Die Scharniere sollten regelmäßig geschmiert werden, damit stets eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist
2. Die Scharnieren sollten frei von Schmutz, Staub oder andern Materialien gehalten werden
3. Reinigen Sie die Leiter mit warmem Wasser, bitte beachten Sie, das die Scharniere nachgeschmiert werden müssen


Wichtig: Die Leiter sollte keines Falls unvollständig oder beschädigt benutzt werden.

Beachten Sie bitte die obrige Anleiten um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten und die Lebensdauer Ihrer Leiter zu erhöhen

Plattformen



Platzieren Sie die Plattformen wie gezeigt



Drücken Sie die vorgeschnittenen Kerben nach unten



Überprüfen Sie die Plattformposition von unten